


テレビとの接続方法について

弊社製品をテレビにつなげる：

1. HDDを平らな場所においてください。
2. テレビの電源を入れてください。
3. 付属のUSBケーブル(マイクロUSBコネクター部分)をHDD側のUSBポートに接続してください。(図1)
4. 付属のUSBケーブルの反対側を(USB-Aコネクター部分)をテレビのUSBポートに接続してください。(図2)



注意事項：

- 上の図は接続例です。
- 実際にお使いのTVのUSBポートの場所は、TVに付属しておりました取扱説明書よりご確認ください。
- お使いのTVにいくつかUSBポートがある場合、おつなぎのポートが録画用であることをご確認ください。詳細につきましてはTVに付属しております取扱説明書をご参照ください。
- USBのハブをご使用の前にTVがUSBハブに対応しているかTVの取扱説明書にてご確認ください。